



FAQ - Iphone

Vous devez sortir le téléphone de votre poche pour pouvoir accéder aux bornes &joy ?

Désactiver puis réactivez le Partage « Bluetooth » de l'application &Joy dans le menu Réglages de l'Iphone :

